

ÖKO_LAVAMAT 4950 sensortronic

Der umweltschonende Waschautomat

AEG Hausgeräte AG
Muggenhoferstraße 135
D - 90429 Nürnberg

© Copyright by AEG

H 243 214 700 - 129 2061 00

Technische Daten

Abmessungen :

Höhe 85 cm (mit Bedienpult 89 cm)
Breite 45 cm
Tiefe 65 cm (inklusive Installation)

Elektrischer Anschluß :

Angaben über den elektrischen Anschluß sind dem Typschild zu entnehmen.

Beim Anschluß unbedingt darauf achten, daß die am Typschild angegebene Nennspannung und Stromart mit der Netzspannung und Stromart am Aufstellort übereinstimmen.

Trommeldrehzahlen :

Waschen : 55 min⁻¹

Schleudern siehe Typschild

Wasserdruck :

1 - 10 bar (= 10 - 100 N/cm² = 0,1 - 1,0 MPa)

Leergewicht :

ca. 70 kg



Kundendienst

Wenn Sie für eine Störung keinen Hinweis in der Gebrauchsanweisung finden, so wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn Sie trotzdem für einen der aufgeführten Hinweise oder aufgrund von Fehlbedienungen den Kundendienst in Anspruch nehmen, so kann der Besuch des Kundendiensttechnikers auch während der Garanzzeit nicht kostenlos erfolgen.

Geben Sie dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (F-Nr.) an, die Sie auf dem Typschild auf der Innenseite der Klapptüre für das Flusensieb finden.

Die Nennung dieser Nummern ermöglicht dem Kundendienst eine gezielte Ersatzteilverbereitung, so daß das Gerät beim ersten Technikerbesuch wieder instandgesetzt werden kann, ohne daß Sie mehrere Anfahrten des Kundendiensttechnikers zu bezahlen haben.

Damit Sie diese Nr. bei der Hand haben, wird empfohlen, sie hier einzutragen.

E-Nr.

F-Nr.

Inhalt

Sicherheitshinweise	4
Vor der ersten Inbetriebnahme	4/5
Sicherheitshinweise für den Benutzer	
Das ÖKO-System	6
Die Verpackung	7
Der Umwelt zuliebe ...	8
ÖKO-Tips zum sparsamen Waschen	
Gerätebeschreibung	
Ausstattung	9-11
Die Einspülkammern für Wasch- und Pflegemittel	10/11
Kurzanweisung	12
Vor dem Waschen	
Wäsche sortieren	13
Wäsche vorbehandeln	14
Vorsorge bei bestimmten Textilien	14
Füllgewichte	14
Öffnen des Waschvollautomaten	15
Einlegen	15
Waschmittel	
Waschmittel auswählen	16
Waschmittelmenge	17
Wasservorenthärtung	18
Waschmittel zugeben	19/20
Waschprogramm wählen	
Programmwähler / Temperaturwähler	21
Programmablaufanzeige	22
Die Tastenfunktionen	22-24
Programme	25
Sonderspülen	25
Programmtabelle	26/27
Verbrauchswerte und Zeitbedarf	28
Wartung und Pflege	29/30
Was tun, wenn ...	31-33
Kundendienst	34
Technische Daten	35

Sicherheitshinweise

- Aufstell- und Anschlußanweisung beachten.
- Ein beschädigtes Gerät (z. B. Transportschaden) nicht anschließen.
- Geringe Wasserrückstände im Laugenbehälter sind auf die Prüfung im Werk zurückzuführen.
- Damit fertigungsbedingte Rückstände an Waschtrommel und Laugenbehälter entfernt werden ist ein Waschgang ohne Wäsche - z. B. Buntwäsche 60°C mit 1/2 Meßbecher Waschmittel- durchzuführen.

Sicherheitshinweise für den Benutzer

Die Sicherheit von AEG-Elektrogeräten entspricht den anerkannten Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller verantwortlich, Sie und evtl. Mitbenutzer mit folgenden Hinweisen vertraut zu machen :

- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild angegebene Nennspannung und Stromart mit Netzspannung und Stromart am Benutzungsort übereinstimmen. Die erforderliche Absicherung ist ebenfalls dem Typenschild zu entnehmen.
- Steht Ihr ÖKO-LAVAMAT in einem frostgefährdeten Raum, muß bei drohender Frostgefahr das Wasser aus dem Gerät gelassen werden.
- Vor Reinigung, Pflege und Wartungsarbeiten darauf achten, daß das Gerät ausgeschaltet ist. Ganz sicher gehen Sie, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder bei Festanschluß den FI-Schutzschalter bzw. LS-Schalter ausschalten oder die Schraubsicherung ganz herausnehmen (siehe Aufstell- und Anschlußanweisung).
- Spritzen Sie keinesfalls mit einem Wasserstrahl das Gerät ab !
- Netzstecker niemals an der Zuleitung aus der Steckdose ziehen, sondern am Stecker !

...nach Programmende auf der Wäsche weiße Waschmittelrückstände vorhanden sind ?

- Dabei handelt es sich meist um unlösliche Bestandteile moderner Waschmittel. Sie sind nicht etwa Folge einer unzureichenden Spülwirkung.

Mögliche Abhilfen : Ausbürsten oder Ausschütteln, evtl. auch Wäsche zum Waschen wenden.

... nach dem letzten Spülgang noch Schaum sichtbar ist ?

- Moderne Waschmittel können auch im letzten Spülwasser noch Schaum verursachen, was jedoch keinen Einfluß auf das Spülergebnis hat.

... die Wäsche nicht genügend geschleudert wird und auch noch Restwasser in der Trommel ist ?

- Ist der Ablaufschlauch geknickt ?
- Wird die Pumpe von max. 1 m überschritten ?

beim Schleudern sowie den geregelten Schleuderhochlauf. Hierdurch wird das Standverhalten verbessert und der Wasserverbrauch reduziert.

... **die Lauge in der Hauptwäsche stark schäumt ?**

- Wurde zuviel, oder das falsche Waschmittel eingefüllt ?

Genauer dosieren !

... **Wasser unter dem Waschautomaten hervorläuft ?**

- Ist die Schlauchverschraubung am Zulaufschlauch undicht ?
- Ist die Schlauchschelle am Ablaufschlauch lose ?
- Ist der Ablaufschlauch beschädigt ?
- Ist der Deckel des Flusensiebs im Sockel richtig verschlossen ?

... **das Waschergebnis nicht wie gewohnt ist ?**

- Wurde die falsche Menge oder das falsche Waschmittel eingefüllt ?
 - Unterdosierung führt zu Wäschevergrauung und Kalkablagerungen im Gerät. Genauer dosieren !
 - Wurden spezielle Verschmutzungen vorbehandelt ?
 - Wurde Programm und Temperatur richtig gewählt ?
- ... **Flecken trotz Vorbehandlung beim Waschen nicht entfernt wurden ?**

- Möglicherweise sind es nicht auswaschbare Flecken, Fachmann befragen.

... **auf der fertigen Wäsche graue Rückstände zu finden sind ?**

- Mit Salben, Fett oder Ölen verschmutzte Wäsche wurde mit zu wenig Waschmittel gewaschen. Die Waschmittelmenge reichte zur Fettlösung nicht aus.

- Wurde eine zu niedrige Temperatur eingestellt ?

... **Weichspülerflecken auf der fertigen Wäsche sind ?**

- In solchen Fällen ist meistens Weichspüler - insbesondere in Konzentratform außerhalb des Gerätes - direkt auf die Wäsche gelangt. Solche Flecken möglichst rasch auswaschen.

- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn
 - die Netzzuleitung beschädigt ist oder
 - das Gerät im Bereich der Bedienblende, an der Arbeitsplatte oder im Sockelbereich sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich grundsätzlich an unseren Werkkundendienst oder an eine von uns autorisierte Vertragswerkstatt. Nur Original-AEG-Ersatzteile erfüllen alle Anforderungen !
- Kinder nicht mit Gerät spielen lassen, Haustiere vom Gerät fernhalten.
- Bei ordnungsgemäßer Entsorgung Türschloß zerstören und elektrische Zuleitung abschneiden.
- Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Ablaufschlauch sicher befestigen. Verbrühungs- und Überschwemmungsgefahr !
- Im Fehlerfall Wasserhahn zudrehen, Gerät vom Netz trennen. Der Waschvollautomat ist vom Netz getrennt, wenn Netzstecker gezogen ist oder die Sicherung (en) ausgeschaltet ist (sind).
- Verpackungsteile von Kleinkindern fernhalten ; besonders die Folie stellt eine Gefahrenquelle dar.
- Waschen Sie vorgereinigte Wäsche, so müssen entflammbare Lösungsmittel vollständig verdunstet sein.
- Gerät nicht für chemische Reinigung benutzen.
- Wenn Sie das Gerät nicht an das Trinkwassernetz anschließen, sondern Regenwasser oder ähnliches verwendet wird, beachten Sie die entsprechenden Bestimmungen.
- Dieses Gerät entspricht den Funkschutz-Forderungen der EG-Richtlinie 87/308/EWG, EN 55 014 - DIN VDE 0875 Teil 1 und EN 55 011 - DIN VDE 0875 Teil 11 sowie der Norm bezüglich Netzzurückwirkung EN 60 555 Teil 1-3 - DIN VDE 0838 Teil 1-3.

Das ÖKO-System

Ihr neuer ÖKO-LAVAMAT aus dem ÖKO-System von AEG erfüllt alle heutigen und künftigen Anforderungen moderner Wäschepflege und ermöglicht eine individuelle und vielfältige Programmwahl. Sparsamer Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch trägt zur Entlastung unserer Umwelt bei und sichert höchste Wirtschaftlichkeit.

Das spezielle Schleudersystem

Der elektronisch geregelte Schleuderschlachlauf mit Zwischenschleudern nach der Hauptwäsche und den 3 Spülgängen bei den Koch- und Buntwaschprogrammen garantiert sehr geringen Wasserverbrauch.

Nach dem Waschgang bleibt der Schleudergang unter der Kontrolle des Schaumerkennungssystems. Falls nötig, wird der Schleudergang gestoppt bis der Schaum abgepumpt ist.

Ein Sonderspülgang kann fest zugeschaltet werden.

Das Umflutsystem

Durch das Umflutsystem wird die Wäsche ständig umgewälzt. Dieses System sorgt beim Waschen für 100%ige Waschmittelnutzung, bei allen Programmen und allen Waschttemperaturen. Das stärkt die Reinigungswirkung und hilft gegenüber Maschinen ohne eine solche Einrichtung Waschmittel sparen.

Die Schöpfrippen

Schöpfrippen in der Waschtrommel transportieren das Wasser in ständigem Umlauf nach oben. Das sorgt für intensive und gleichmäßige Durchtränkung der Wäsche.

Wasservor-enthärtung

Die Wasservorenthärtung durch 2-Stufen-Einspülung von Enthärter und Waschmittel ermöglicht umweltbewußtes Waschen in Hartwassergebieten.

Die Mengenautomatik

Die Mengenautomatik paßt den Wasserverbrauch automatisch der eingefüllten Wäschemenge und Textilart an.

Was tun wenn ...

... der Waschautomat gar nicht arbeitet ?

- Ist das Gerät an das elektrische Netz angeschlossen ?
- Wurde ein Programm gewählt ?
- Wurde die EIN-Taste gedrückt ?
- Sind alle Deckel geschlossen ?
- Sind die Sicherungen der Hausinstallation in Ordnung ?

... kein Wasser einläuft ?

- Ist der Wasserhahn geöffnet ?
- Ist das Sieb im Wasserzulauf verstopft ?

... das Schleudern verzögert beginnt ?

- Das elektronische Unwucht-Kontrollsystem der Maschine hat aufgrund ungünstiger Wäscheverteilung angesprochen.
- Die Wäsche wird durch Drehrichtungswechsel der Trommel aufgelockert, neu verteilt und wieder angeschleudert. Dies kann mehrmals der Fall sein, bis die Unwucht beseitigt ist und das Schleudern endgültig ablaufen kann.

... der Waschautomat vibriert oder unruhig steht ?

- Bei sehr kleinen Mengen (z. B. nur einem Bademantel) kann das Gerät vibrieren. Auf die Funktion hat dies keinen Einfluß.
- Sind die Verstellfüße sauberjustiert ? Aufstellenanweisung beachten.
- Ist der Ablaufschlauch geknickt ?
- Ist die Transportsicherung vollständig entfernt ? Aufstellenanweisung beachten !

... die Schleuderdrehzahl schwankt und unregelmäßig ist ?

- Die elektronische Schaumüberwachung der sensoronic hat aufgrund starker Schaumbildung die Schleuderdrehzahl vorübergehend reduziert, um die Schaumbildung zu beseitigen. Danach wird erneut geschleudert.
- Waschmitteldosierung beim nächsten Programm überprüfen !

... das Geräuschbild ungewohnt ist ?

- Das Gerät besitzt ein modernes Antriebssystem, das im Vergleich zu früheren Antrieben ein abweichendes Geräuschbild erzeugt, das einem Pfeifen ähnelt.

Das neue Antriebssystem ermöglicht den Sanftanlauf

Fehler, die Sie selbst beheben können



Die regelmäßige Reinigung des Flusensiebs ist wichtig.

Waschen Sie stark flusende Wäsche, so reinigen Sie es nach jedem Waschgang. Legen Sie den Wasserablaufschlauch in einen flachen, auf dem Boden stehenden Behälter, um das Gerät vollständig zu entleeren.

- Klapptür auf der Gerätevorderseite durch Druck auf die linke Kante öffnen.
- Auslaufrinne herausziehen
- Deckel entgegen dem Uhrzeigersinn aufschrauben und herausnehmen
- Flusensieb unter fließendem Wasser reinigen.
- Setzen Sie das Flusensieb wieder ein, darauf achten, daß die Ränder in die dafür vorgesehenen Gleitschienen eingesetzt sind.
- Flusensiebdeckel fest zuschrauben
- Ablaufrinne einschieben, Klapptür schließen

Alle verwendeten Werkstoffe sind umweltverträglich. Sie können gefahrlos deponiert oder in der Müllverbrennungsanlage verbrannt werden !

Zu den Werkstoffen : Die Kunststoffe können auch wiederverwertet werden und sind folgendermaßen gekennzeichnet : >PE< für Polyethylen z. B. bei der äußeren Hülle und den Beuteln im innern. >PS< für geschäumtes Polystyrol z. B. bei den Polsterteilen, grundsätzlich FCKW-frei. Die Kartonteile werden aus Altpapier hergestellt und sollten auch wieder der Altpapiersammlung beigegeben werden.

Der Umwelt zuliebe ...

ÖKO-Tips zum sparsamen Waschen

Diese Hinweise helfen Ihnen, sich umweltbewußt zu verhalten.

- Für durchschnittlich verschmutzte Wäsche sind die Programme ohne Vorwäsche vorgesehen. Gegenüber einem Programm mit Vorwäsche sparen Sie Waschmittel und Wasser.
- Verwenden Sie Vollwaschmittel mit Bleichzusatz nur dann, wenn die Wäsche mit bleichbaren Flecken verschmutzt ist. Besonders wirksam sind Bleichmittel bei höheren Temperaturen.
- Günstige Verbrauchswerte erhalten Sie mit voller Füllung.
- Für leicht bis durchschnittlich verschmutzte Wäsche genügt oft das Energie-Sparprogramm mit niedriger Temperatur die dafür länger gehalten wird.
- Durch geeignete Vorbehandlung können Flecken und Anschmutzungen entfernt werden. Das erspart ein Programm für stark verschmutzte Wäsche.
- Dosieren Sie Ihr Waschmittel genau nach Herstellerangabe - ein Zuviel "verpulvert" Ihr Geld und belastet die Umwelt. Beachten Sie die Hinweise zur Dosierung bei leicht verschmutzter Wäsche.
- Waschmittelsparnis und Umweltschonung ist auch erreichbar, wenn Sie bei mittleren bis hohen Wasserhärten das Waschmittel für Weichwasser dosieren und einen Enthärter gesondert zugeben. Das erspart unseren Gewässern einiges an "Chemie"
- Verwenden Sie Weichspüler nur dann, wenn es notwendig ist, z. B. bei synthetischen Mischgeweben, um statische Aufladung zu vermeiden. Wenn Sie einen Trockner benutzen wird Ihre Wäsche auch ohne Weichspüler weich und flauschig.

Wartung und Pflege

Waschmitteleinspülkammer von Zeit zu Zeit reinigen, um Waschmittelreste zu entfernen.

Die Waschtrommel besteht aus Edelstahlrostfrei. Durch nicht aus der Wäsche entfernte, rostende Fremdkörper können Rostflecken auf der Trommel entstehen. Diese Flecken lassen sich mit einem Edelstahl-Putzmittel entfernen. Der Kundendienst hält geeignete Mittel bereit.

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken der Maschine kaum erforderlich. Im Bedarfsfall ausschließlich Marken-Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutz für Waschmaschinen verwenden. Geeignete Mittel führt der Kundendienst.

Die Bedienblende mit Ihren Bedienteilen sollte im Bedarfsfall nur mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.

Waschmittel-
einspülkammer

Waschtrommel

Entkalken


Blenden und
Bedienteile

Verbrauchswerte und Zeitbedarf für ausgewählte Programme

Programm	Wasser- verbrauch Liter	Strom- verbrauch kWh	Zeit- bedarf Minuten
Kochwäsche 95°C,	59	1,8	115
Energiesparprogramm,	59	1,0	115
Buntwäsche 60°C,	59	0,95	100
Pflegeleichtwäsche 40°C,	45	0,6	95
Feinwäsche 30°C,	63	0,4	50
Wolle 40°C,	60	0,5	50



Die Werte dieser Tabelle wurden unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen nach oben oder unten sind unter Praxisbedingungen möglich.
Bei Programmen mit Vorwäsche erhöht sich der Zeitbedarf um ca. 25 Minuten.

Gerätebeschreibung



Ausstattung

- A** Bedienblende
- B** Programmwahlschalter mit Programmablauf-
anzeige
- C** Temperaturwähler
- D** Taste EINWEICHEN
- E** Taste KURZ
- F** Taste Schleuderreduzierung 1200/700 U/Min
- G** Betriebs-Kontroll-Lampe
- H** Taste für VARIOMATIC Schleudern und Spülstop-
Abwahl
- I** Taste PFLEGELEICHT
- J** Taste INTENSIV
- K** Taste EIN/AUS
- L** Anzeige für ZEITVORWAHL
- M** Taste für ZEITVORWAHL



Wäsche- menge	Programmablauf	Mögliche Zusatztasten
bis 4,5 kg	Hauptwäsche mit Vorwäsche, 3 Spülgänge mit Zwischenschleudern, Endschleudern	KURZ 1200/700 VARIOMATIC INTENSIV
bis 4,5 kg	Hauptwäsche ohne Vorwäsche, 3 Spülgänge mit Zwischenschleudern, Endschleudern	
bis 4,5 kg	Hauptwäsche ohne Vorwäsche, 3 Spülgänge mit Zwischenschleudern, Endschleudern	1200/700 VARIOMATIC
bis 4,5 kg	Buntwäsche ohne Vorwäsche, 3 Spülgänge mit Zwischenschleudern, Endschleudern	KURZ 1200/700 VARIOMATIC INTENSIV
bis 2 kg	Buntwäsche mit Vorwäsche, 3 Spülgänge mit Zwischenschleudern, Spülstop	KURZ 1200/700 VARIOMATIC, um den Spülstop aufzuheben INTENSIV
bis 2 kg	Buntwäsche ohne Vorwäsche, 3 Spülgänge mit Zwischenschleudern, Spülstop	
bis 2 kg	Hauptwäsche mit Vorwäsche, mit hohem Wasserstand, verringerter Trommelbewegung, 3 Spülgänge, Spülstop.	1200/700 VARIOMATIC, um den Spülstop aufzuheben
bis 2 kg	Hauptwäsche ohne Vorwäsche, mit hohem Wasserstand, verringerter Trommelbewegung, 3 Spülgänge, Spülstop.	
bis 1 kg	Hauptwäsche ohne Vorwäsche, mit hohem Wasserstand, stark verringerter Trommelbewegung, 3 Spülgänge, Spülstop.	
bis 4,5 kg	3 Spülg. mit Zwischenschleud., Endschleudern 1 Spülgang, Endschleudern	1200/700 - VARIOMATIC
bis 2 kg	3 Spülgänge, Spülstop 1 Spülgang, Spülstop	1200/700 VARIOMATIC, um den Spülstop aufzuheben
1 kg (Wolle) 2 kg (Feinw)	3 Spülgänge, Spülstop 1 Spülgang, Spülstop	1200/700 VARIOMATIC, um den Spülstop aufzuheben
bis 4,5 kg	Endschleudern	1200/700 - VARIOMATIC
bis 1kg / 2kg bis 2 kg	Kurzschleudern	1200/700
	Einweichen mit hohem Wasserstand, Max Temperatur 40°C, Spülstop	EINWEICHEN Taste lösen um das Hauptwäschprogramm fortzusetzen
	Abpumpen	

Programmtabelle

Pflegekennzeichen/ Wäsche	Programm	Programmeinstellung	
		Programmwähler	Temperatur- wähler
Baumwolle/Leinen	Koch-/ Buntwäsche mit Vorwäsche	KOCHWÄSCHE MIT VORWÄSCHE	30 ... 95
Baumwolle/Leinen	Koch-/ Buntwäsche ohne Vorwäsche	KOCHWÄSCHE	30 ... 95
Baumwolle/Leinen	Energiesparprogramm	KOCHWÄSCHE	E
Ausgerüstete Baumwolle, Baumwollmischgewebe, Synthetics	Buntwäsche	BUNTWÄSCHE	30 ... 60
Pflegeleicht	Pflegeleicht mit Vorwäsche	KOCHWÄSCHE MIT VORWÄSCHE + TASTE PFLEGELEICHT	30 ... 60
Pflegeleicht	Pflegeleicht ohne Vorwäsche	BUNTWÄSCHE + TASTE PFLEGELEICHT	30 ... 60
Synthetics/Gardinen	Feinwäsche mit Vorwäsche	FEINWÄSCHE MIT VORWÄSCHE	kalt ... 40
Synthetics/Gardinen	Feinwäsche ohne Vorwäsche	FEINWÄSCHE OHNE VORWÄSCHE	kalt ... 40
Wolle/Wollgemische Seide	Wolle	WOLLE	kalt ... 40
Baumwolle/Leinen	Spülen Stärken	SPÜLEN WEICHSÜPLEN	
Pflegeleicht	Spülen Stärken	SPÜLEN WEICHSÜPLEN	PFLEGELEICHT
Wolle/Feinwäsche	Spülen Weichspülen	SPÜLEN WEICHSÜPLEN	
Baumwolle/Leinen	Schleudern	SCHLEUDERN	
Wolle/Feinwäsche/ Pflegeleicht	Kurzschleudern	KURZSCHLEUDERN	
Alle Textilien	Vorwäsche extra, Einweichen	EINWEICHEN	kalt ... 40
Alle Textilien	Abpumpen	PUMPEN	

A Bedienblende

B Deckel

C Griff zum Öffnen des Deckels

D Klapptür vor dem Flusensieb

E Hebel für Rollen (sofern vorhanden)

Ausstattung

Die
Einspülkammer
für Wasch- und
Pflegemittel

F Fach für Enthärter oder Vorwaschmittel

G Waschmittelfach für Hauptwäsche

H Fach für flüssige Pflegemittel (Weichspüler, Formspüler, Stärke)

Kurzanweisung

- **Wäsche vorbereiten**
Sortieren, vorbehandeln
- **Programm und Temperatur wählen**
Programmwähler und Temperaturwähler auf gewünschtes Programm stellen.
Eventuell Zusatztasten drücken.
- **Deckel öffnen**
- **Wäsche einfüllen**
- **Waschmittel zugeben**
- **Deckel schließen**
- **EIN/AUS-Taste drücken**
- **Nach Programmende**
Nach 2 Minuten Wartezeit Deckel öffnen. Wäsche entnehmen.

Programme

Als besondere Sicherheitsmaßnahme ist eine Verriegelung eingebaut, die ein Öffnen des Deckels während des Betriebes verhindert. Ca. 2 Minuten nach Programmende kann der Deckel geöffnet werden.

Evtl. gedrückte Tasten durch nochmaliges Drücken lösen. EIN/AUS-Taste betätigen. Der Waschautomat ist ausgeschaltet.

Wäsche entnehmen.


Kontrollieren Sie auch die Trommel auf vollständige Entleerung sonst könnten Textilien beim nächsten Waschen Schaden nehmen (z. B. einlaufen) oder auf andere Wäsche abfärben.

Sonderspülen

Ihr ÖKO-LAVAMAT ist auf äußerst sparsamen Wasserverbrauch eingestellt.

Sie können jedoch einen zusätzlichen Spülgang zuschalten.

Der Wasserverbrauch und die Programmlaufzeit erhöhen sich hierdurch.



Der Schalter befindet sich an der Geräterückseite oben rechts.

**Deckel öffnen-
Ausschalten**

**Zuschalten eines
zusätzlichen
Spülganges**

Diese Taste ermöglicht die Wahl der Pflegeleichtprogramme. Die Temperatur ist auf 60°C begrenzt. Die Pflegeleichtprogramme enden mit dem Spülstop.

Diese Funktion ermöglicht eine Verstärkung der "Waschleistung" durch verlängern der Waschzeit nach der Heizphase.

Wäsche einfüllen und die Deckel schließen.
Die Zeitvorwahl kann nur in der Programmwählerposition "0" betätigt werden. Der Programmstart kann mit der Taste ZEITVORWAHL von 1-19 std. vorgewählt werden. Die eingestellte Zeit wird in der Anzeige ZEITVORWAHL quittiert. Anschließend gewünschtes Programm einstellen.

Bei Stromausfall muß die Zeitvorwahl wieder eingestellt werden.

Vor dem Waschen

- Kontrollieren Sie, ob die Textilien maschinenwaschbar sind. Aufschluß darüber geben Ihnen die international gültigen Pflegekennzeichen.

Kochwäsche



Buntwäsche



Pflegeleichte Wäsche




Feinwäsche



Wolle



- Wäsche nach Art, Verschmutzung und Temperatur sortieren.

- Wollsachen nur mit dem Wollsiegel  sind nicht für die Waschautomaten geeignet. Bei Wollsachen mit Wollsiegel ist Zusatz "filzt nicht", "nicht filzend" oder "waschmaschinenfest" erforderlich.

- Für den Waschautomaten ungeeignet sind Teile mit folgenden Symbolen :

Handwäsche



nicht waschen



chemisch reinigen



nicht chemisch reinigen



chloren möglich



nicht chloren




- Beachten Sie den Pflegehinweis "separat waschen".

<p>■ Neue dunkelfarbige Wäsche hat oft einen Farbüberschuß. Dieser kann sich beim Waschen auf hellere Textilien übertragen. Solche Stücke das erste Mal besser allein waschen.</p> <p>■ Flecken möglichst sofort behandeln, solange sie frisch sind ; mit Wasser, Seife oder entsprechenden Vorbehandlungsmitteln (Fleckenspray, Waschpaste etc.).</p>	<p>Bei den Baumwoll- und Pflegeleichtprogrammen ermöglicht die Taste "EINWEICHEN" ein Einweichen der Wäsche bei 40° oder einer geringeren Temperatur (Einstellung durch Temperaturwähler). Das Einweichprogramm endet im Spülstop. Zum Fortsetzen des Programms Taste EINWEICHEN lösen. Nach einem Schleudergang wird automatisch gewaschen</p>	<p>EINWEICHEN</p>
<p>■ Taschen leeren. Insbesondere Metallteile (Büroklammern, Sicherheitsnadeln u. ä.) entfernen.</p> <p>■ Bezüge zuknöpfen. Reißverschlüsse, Haken, Ösen schließen.</p> <p>■ Lose Gürtel und lange Schürzenbänder zusammenbinden.</p> <p>■ Bei gewirkten farbigen Textilien, Wolle und Textilien mit aufgesetztem Schmuck Innenseite nach außen wenden.</p> <p>■ Kleine und empfindliche Stücke (z. B. Babysöckchen, Strumpfhosen) lassen sich problemlos in einem kleinen Kissen mit Reißverschluß oder in größere Socken gesteckt waschen.</p> <p>■ Gardinen besonders vorsichtig behandeln. Schon bei geöffneten Fenstern oder beim Abnehmen könnten sie beschädigt werden (sogenannte "Zieher"). Metallröllchen bzw. gratige Kunststoffröllchen aus den Gardinen entfernen oder in ein Netz oder einen Beutel einbinden. Eine Haftung für Schäden können wir keinesfalls übernehmen. Gardinen nur schleudern, wenn der Hersteller es erlaubt.</p>	<p>Diese Funktion ermöglicht einen schnellen Waschgang für leicht verschmutzte Wäsche.</p> <p>Mit dieser Taste können Sie die Schleuderdrehzahl reduzieren. Drücken Sie diese Taste nicht, wird automatisch mit Höchstdrehzahl geschleudert. Bei Pflegeleicht-, Feinwäsche und Wolle ist die Schleuderdrehzahl grundsätzlich auf 850 Umdrehungen begrenzt.</p>	<p>KURZ</p> <p>Schleuderdrehzahl wählen 1200/700</p>
<p>■ Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht und Feinwäsche Wolle Kurzprogramm für Koch-/Buntwäsche Kurzprogramm für Pflegeleicht</p>	<p>■ Bei Koch-/ Buntwäsche Anstelle des normalen Endschleuders wird ein VARIOMATIC-Schleudersprogramm durchgeführt. Es wird in mehreren Stufen geschleudert und die Wäsche dazwischen und am Ende aufgelockert.</p> <p>■ Bei Pflegeleichtwäsche Der übliche Spülstop wird aufgehoben. Es erfolgt ein kurzes VARIOMATIC-Schleudern.</p> <p>■ Bei Feinwäsche und Wolle Der übliche Spülstop wird aufgehoben. Es erfolgt ein einmaliges Kurzschleudern.</p>	<p>VARIOMATIC</p>
<p>Füllgewichte (Höchstmengen trockener Wäsche)</p>	<p>Volle Füllung</p> <p>4,5 kg 2,0 kg 1,0 kg 2,5 kg 2,0 kg</p>	<p>23</p>


Die Programm- ablaufanzeige

Während des Programmablaufs dreht sich die Anzeige des Programmwählers schrittweise und zeigt an, welcher Programmteil gerade abläuft.



Die Tastenfunktionen

Durch Kombination der Haupt- und Zusatzprogramme mit den Tasten ergibt sich ein Programmangebot, das allen Ansprüchen gerecht wird.



Möglichst die empfohlene volle Beladung nutzen, da dies optimale Wirtschaftlichkeit sichert.

Nicht überfüllen! Das wirkt sich negativ auf das Waschergebnis aus.

Bei besonders knitterempfindlicher pflegeleichter Wäsche sollten Sie die angegebene Füllmenge verringern.

Zum Öffnen der Trommel auf die Taste des Trommeldeckels drücken und die Trommeldeckel nach unten drücken und langsam öffnen. Wäsche einlegen, Trommeldeckel und Waschmaschinendeckel schließen. Achtung: Vor Verschließen des Gerätedeckels überprüfen, ob Trommeldeckel korrekt verschlossen ist.

Möglichst kleine und große Textilien gemischt einlegen. Das verstärkt die Waschwirkung und begünstigt die Wäscheverteilung beim Schleudern. Wäsche nicht zusammengelegt einfüllen.

Öffnen des Wasch- vollautomaten

Einlegen

Waschmittel

Sie können alle modernen Waschmittel verwenden, die für Haushaltswaschautomaten geeignet sind. Der Einsatz der Waschmittel ist abhängig von der Wäscheart und der Verschmutzung.

Verschmutzung unterscheidet man nach :

- **Schmutz**, z. B. Staub, Ruß, Schweiß, Hautfett usw.
- **Bleichbare Flecken**, z. B. Rotwein, Obst, Gemüse usw.
- **Eiweißflecken**, z. B. Blut, Milch, usw.

Unterschiedliche Wäschebehandlungsmittel sind :

- **Pulverförmige Vollwaschmittel** mit Bleichzusatz
- **Flüssigwaschmittel** bleichmittelfrei.
- **Bunt-, Fein- und Colorwaschmittel**, bleichmittelfrei, häufig auch frei von optischen Aufhellern, farbschonend.
- **Wollwaschmittel**, frei von Bleichzusätzen und Enzymen besonders wollfaserschonend.
- **Gardinenwaschmittel** mit lichtechten, optischen Aufhellern, um Vergilbung durch Sonneneinwirkung zu vermeiden.
- **Baukasten-Waschmittel**
Hier können Grundwaschmittel, Enthärter und Bleiche/Fleckensalz getrennt dosiert werden.
- **Enthärter**, zum Enthärten von Leitungswasser.
- **Bleichmittel oder Fleckensalz**, für gezielten Einsatz bei verfleckter Wäsche, oder als Zusatz bei Verwendung von bleichmittelfreien Waschmitteln.
- **Vorbehandlungsmittel** zur gezielten Vorbehandlung von Flecken
- **Weichspüler** verhindert statische Aufladung bei synthetischen Geweben und verleiht der Wäsche einen weichen Griff.
- **Stärkemittel, Feinappreturen, Formspüler** verleihen der Wäsche Formbeständigkeit und erleichtern das Bügeln.
- **Farbe- und Entfärbemittel** dürfen nur dann benutzt werden, wenn der Hersteller dieser Produkte dies ausdrücklich erlaubt.

Waschmittel auswählen


Waschprogramm wählen

Die Waschprogramme wählen Sie mit dem Programmwähler, dem Temperaturwähler und den Tasten.

Bei durchschnittlich verschmutzter Wäsche wählen Sie ein Programm ohne Vorwäsche. Für verschmutzte Wäsche wählen Sie ein Programm mit Vorwäsche oder intensiv waschen (Siehe Tastenfunktion). Bei eiweißhaltigen Anschmutzungen (Blut, Kakao) empfehlen wir ein Programm mit Vorwäsche. Bei stark verfleckter Wäsche (Obst, Gemüse, Tee) drücken Sie die Taste INTENSIV.

Der Programmwähler verfügt über Einstellungen für Haupt- und Zusatzprogramme (siehe Programmtabelle).

Der Programm-
wähler




Ein- und
Ausschalten

Einschalten : EIN/AUS-Taste drücken
Ausschalten : EIN/AUS-Taste erneut drücken

Der Temperaturwähler ist stufenlos auf alle erforderlichen Temperaturen einstellbar.

Der Temperatur-
wähler



- Diese Mittel nur bis zur Markierung "MAX" in dem Fach für Pflegemittel einfüllen, sonst laufen sie vorzeitig und wirkungslos in die Maschine.
- Bei dickflüssigen Weichspülerkonzentrationen und Stärkemitteln ist für eine problemlose Einspülung nach Zugabe in das Fach ein Auffüllen mit Wasser bis unterhalb der Markierung "MAX" empfehlenswert.
- Wollen Sie pulverförmige Stärke einsetzen, so lösen Sie diese nach Herstellerangabe auf und schütten die aufgelöste Stärke in das Fach . Dazu wählen Sie das Programm "Weichspülen".

Die Dosierung ist abhängig von der Wäschemenge, der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad. Beachten Sie die unterschiedlichen Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung.
Auskunft über die Wasserhärte in Ihrem Wohngebiet erteilt das zuständige Wasserwerk.

Wasserhärte		
Härtebereich	°dH	mmol/L
I - weich II - mittelhart III - hart IV - sehr hart	unter 8 8 - 14 15 - 21 über 21	unter 1,4 1,4 - 2,5 2,6 - 3,7 über 3,7

Wenn der Waschmittelhersteller keine Dosierangaben für Minderbeladungen macht, geben Sie bei halber Wäschebeladung 1/2 weniger, bei Kleinstitbeladungen nur 1/3 der Menge zu, die für eine volle Beladung empfohlen wird.


Ihr ÖKO-LAVAMAT ist mit der besonders wirksamen Wasservorenhärtung durch zweistufige Einspülung von Enthärter und Waschmittel ausgestattet. Sie ermöglicht bei **Programmen ohne Vorwäsche** das getrennte Einspülen von Enthärter und Waschmittel. Damit läßt sich Waschmittel sparen und eine spürbare Gewässerentlastung erzielen.

Die zweistufige Einspülung gewährleistet, daß zuerst der Wasserenthärter eingespült wird. Erst dann kommt das Waschmittel zum Einsatz trifft auf bereits vorenhärtetes Wasser und wird sofort für die Schmutzlösung wirksam. Das sichert trotz sparsamstem Waschmittelsatz immer ausgezeichnete Waschergebnisse.

Den Enthärter dosieren Sie je nach Wasserhärte nach den Angaben auf der Enthärterpackung, abzüglich 20 %, die Sie auf Grund der optimalen Wirkungsweise der Wasservorenhärtung sparen können. Das Waschmittel dosieren Sie in diesem Fall **immer für den Härtebereich I - "weich"** nach den Angaben auf den Waschmittelpackungen.

Bei Programmen mit Vorwäsche können Sie gleichfalls umweltbewußt waschen. Waschmittel und Enthärter zusammen in die jeweiligen Fächer für Haupt- und Vorwäsche geben.

Natürlich können Sie auch wie bisher handelsübliche Waschmittel ohne Enthärter je nach Härtebereich entsprechend den Dosierempfehlungen auf den Waschmittelpackungen einsetzen.



Waschmittel zugeben

In der Waschmittelspülkammer finden Sie 3 Fächer

- Fach 1 = Enthärter bei Programmen ohne Vorwäsche ; pulverförmige Waschmittel und pulverförmige Enthärter bei Programmen mit Vorwäsche oder Einweichen
- Fach 2 = Pulverförmige Waschmittel für die Hauptwäsche ; bei Programmen mit Vorwäsche auch Enthärter.
- Fach 3 = Flüssige Pflegemittel (Weich- und Formspüler, Stärke).

Bitte beachten Sie noch folgendes :

- Bei Programmen mit **Vorwäsche** und Zugabe von Waschmittel und Enthärter in die gleichen Fächer stets **zuerst Waschmittel und dann Enthärter** einfüllen.
- Wenn Sie **flüssige Waschmittel** bevorzugen, so verwenden Sie für deren Zugabe die von der Waschmittelindustrie angebotenen Dosierhilfen. Dosieren Sie diese Mittel nach Herstellerangaben.

Zugabe pulver- förmiger Mittel

Zugabe flüssige Mittel